Reprop® Clyster

Starter Set "Basic"	**REF PR101**
Composition:	1 flacon 750ml avec valve d'aération 1 tuyau de rallonge avec valve anti-retour 1 sonde rectale

Starter Set "Plus"	**REF PR102**
Composition:	1 flacon 750ml avec valve d'aération 1 tuyau de rallonge avec valve anti-retour
"Plus":	3 sondes rectales 1 trousse de rangement

Accessoires de rechange	**REF PR103**
Composition:	1 tuyau de rallonge avec valve anti-retour 10 sondes rectales

Information utilisateur

Mécanisme d'action : L'eau injectée par le biais de la clystère ramollie et dilue les selles tout en activant la dilatation du gros intestin. Si la quantité d'eau injectée est suffisante, elle provoque des mouvements de transports reflex et aboutit à la défécation.

Possibilités d'utilisation: Pour vider plus rapidement le gros intestin en cas d'occlusion ou pour activer l'activité de l'intestin en cas de constipation, pour contrôler la défécation en cas d'incontinence fécale. En médecine naturelle: pour nettoyer l'intestin, lors des périodes de jeûne par exemple.

Autres possibilités spécifiques d'utilisation (pour professionnels) : Pour une évacuation rapide du gros intestin avant une opération, un accouchement ou une rectosigmoidoscopie, un examen du bas-ventre, pour un lavement contrôlé en cas de colostomie.

Ne pas pratiquer de lavement intestinal dans les cas suivants : En cas de maladies intestinales ou abdominales sévères (en cas de maux de ventre et de vomissement inexpliqués), blessures au niveau de l'anus.

Avertissements et mesures de sécurité : N'utiliser que de l'eau propre (qualité de l'eau potable). Enduire l'extrémité de la sonde rectale de lubrifiant afin d'éviter toute irritation mécanique de l'anus. En cas de résistance ou de douleurs lors de l'introduction de la sonde rectale, interrompre l'opération et consulter un médecin.

Lavement pendant la grossesse : Les femmes enceintes peuvent procéder à un lavement jusqu'à la 20è semaine de grossesse pour vider l'intestin. À partir de la 21è semaine de grossesse, le lavement ne devrait être effectué que sur conseil d'une sage-femme ou d'une gynécologue ; les contractions pouvant être provoquées dans certaines circonstances.

Mode d'emploi :

Préparation: Remplir le flacon d'eau courante propre à température ambiante, visser le bouchon, relier la valve anti-retour, la sonde anale et le tuyau de rallonge au flacon. Disposer près de soi les gants, le lubrifiant, des alèses imperméables et une poubelle.

Utilisation par le patient : S'asseoir confortablement sur les toilettes ou se coucher sur le dos en position détendue puis introduisez délicatement la sonde rectale de quelques centimètres. Retourner le flacon et injecter l'eau dans le gros intestin en pressant manuellement le flacon pour pomper le liquide. Tirer ensuite la sonde rectale et vider l'intestin. Répéter l'opération si nécessaire.

Pour le personnel soignant lors d'une utilisation sur un patient : Coucher le patient sur le côté gauche, genoux repliés. Insérer délicatement la sonde rectale. Retourner le flacon et laisser couler l'eau dans le gros intestin. L'insertion de liquide peut être interrompue simplement en utilisant la pince. Enlever la sonde rectale. Si besoin, aider le patient lors de l'excrétion.

Recommandations pour le nettoyage et la réutilisation: Par mesure d'hygiène nous recommandons **l'utilisation exclusivement individuelle**, c'est-à-dire que le matériel ne peut être réutilisé que sur la même personne (par ex : patients à domicile, en maison de retraite/maison de santé). Nettoyage des elements (surtout la sonde anale) avec de l`eau savonneuse aprés l'usage.

Instruction de rangement : Sécher les éléments à l'abri de la poussière.

Plus d'informations disponibles sur : www.reprop.fr

Fabricant : Practomed GmbH, Postfach 290, CH-8042 Zürich (Fabricant de la sonde rectale : MEDICOPLAST, D-66557 Illingen)

En cas de doute, demander conseil à un expert.

Dernière modification: 05/2013

clip / pince / Klemme / klem